
# Niederspannungsleistungsschalter Compact Merlin Gerin

### Benutzerhandbuch



Merlin Gerin
Modicon
Square D
Telemecanique



# Inhalt


Entdecken Sie Ihren Leistungsschalter	3
Ihren Leistungsschalter einstellen	9
Zusätzliche Funktionen	31
Betrieb	39

# **Entdecken Sie Ihren Leistungsschalter**

Leistungsschalter mit Kipphebelantrieb	4
Leistungsschalter mit Motorantrieb	5
Leistungsschalter mit Drehantrieb	7
Elektrisches Zubehör	8

# Leistungsschalter mit Kipphebelantrieb

### Leistungsschild




### Eindeutige Stellungsanzeige

Die Compact NS-Leistungsschalter haben Trennereigenschaften und eindeutige Stellungsanzeigen gemäß IEC 947-1 und 947-2.

# Die Trennstellung entspricht der AUS-Stellung des Kipphebels (Hebel auf 0).


In dieser Stellung kann abgangsseitig in den Stromkreis eingegriffen werden. Es wird empfohlen, den Leistungsschalter in der AUS-Stellung zu verriegeln und die für Arbeiten an NS-Stromkreise geltenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

### Kipphebelantrieb




### Rückstellung nach Auslösung

Wenn der Leistungsschalter sich in der "Ausgelöst"-Stellung befindet, muß der Kipphebel zur Rückstellung in die AUS-Stellung bewegt werden, bevor Sie den Schalterwieder einschalten (ON) kön-



### **Die Motorantriebe**

### Motorantriebe für Leistungsschalter NS100 bis 630



### Der Motorantrieb ermöglicht das fernbetätigte Ein- und Ausschalten sowie die Rückstellung des Leistungsschalters mittels elektrischer Befehle.

Seine Position und seine geringen Abmessungen beeinträchtigen den Zugriff auf und die Lesbarkeit der Einstellungen nicht. Er kann nach vorne gekippt werden, so daß die Anschlüsse und Zubehörteile zugänglich sind (voltmetrische Auslöser u. Meldekontakte).

### (1) Schaltstellungsanzeige der Hauptkontakte



EIN/geschlossen

AUS/getrennt

Stellung (0).

### (2) Speicherzustandsmeldung



Speicher gespannt


discharged

Speicher leer


### (3) Umschalten Hand/automatisch:


- Im Hand-Betrieb werden keine elektrischen Befehle erfaßt.
- Im Automatik-Betrieb werden nur elektrische Befehle ausgeführt.

### Funktionszyklus im Hand-Betrieb




### Funktionszyklus im Automatik-Betrieb





### Die Motorantriebe




### Der Motorantrieb ermöglicht fernbetätigtes Ein- und Ausschalten des Leistungsschalters mittels elektrischer Befehle.

Seine Position und seine geringen Abmessungen beeintrSchtigen den Zugriff auf und die Lesbarkeit der Einstellungen nicht. Er kann nach vorne gekippt werden, so da§ die AnschlŸsse und Zubehšrteile zugŠnglich sind (voltmetrische Auslšser u. Meldekontakte).


Das ...ffnen der TŸr zum Umschalten auf Hand-Betrieb :

- bewirkt das Trennen des Stromkreises
- ermšglicht das BetŠtigen des Kipphebels (aus- / einschalten).
- ermšglicht das Abschlie§en des Schalters mit bis zu 3 VorhŠngeschlšssern.


### **EIN-Stellung**



### **AUS-Stellung**




### Verriegelt mit 3 Vorhängeschlössern



### Leistungsschalter mit Drehantrieb

### Leistungsschalter mit Drehantrieb direkt




### Der Drehantrieb direkt gewährleistet:

- den Zugriff auf sowie die Lesbarkeit der Auslšsereinstellungen,
- die eindeutige Stellungsanzeige (geeignet als Trennschalter),
- die Anzeige der 3 Positionen AUS-EIN-Ausgelšst (0,I, tripped),
- die Testauslšsung durch BetŠtigung der Taste "push to trip".

# Varianten für Compact NS100...630 : es gibt Zubehšr fŸr folgende Anwendungen :


- MCC-SchaltschrŠnke (Motor Control Center),
- Bedienung von Werkzeugmaschinen.



# Leistungsschalter mit Drehantrieb mit Türkupplung

### Der Drehantrieb mit Türkupplung besteht aus :

- einem an Stelle des Schalterdeckels montierten Drehantrieb (1),
- einer Kupplungsachse (2),
- einem an der TŸr befestigten Teilesatz (Handschalter und Schalterdeckel) (3).



### Varianten:

Teleskopachse f\(\text{Yr}\) Schalter in Einschubtechnik.

Mit Ausnahme des Leistungsschildes und der Taste "push to trip" verschafft der Drehantrieb mit TŸrkupplung die gleichen Informationen als der Drehantrieb direkt; die Bedienung ist bei beiden AusfŸhrungen gleich.

Bei geöffneter Tür ist der Zugriff auf die Auslösereinstellungen, sowie der Zugriff auf die Testtaste "push to trip" möglich.

### Variante für Compact C801...C1251:


Sie besteht aus denselben Teilen wie der Drehantrieb mit TŸrkupplung, die Kupplungsachse ist jedoch nur in kurzer AusfŸhrung lieferbar.

### **CAM (voreilende Hilfsschalter)**


- Voreilender Hilfsschalter beim Ausschalten, benutzt in Vorauslšsungsmechanismen.
- Doppelter voreilender Hilfsschalter beim Einschalten.

Beide Hilfsschalter befinden sich sowohl bei dem Drehantrieb direkt als auch bei dem Drehantrieb mit TŸrkupplung in dem GehŠuse.


### Elektrisches Zubehör




### **Compact NS80**



Compact NS100/160/250 + Vigi (Option)



Compact NS400/630 + Vigi (Option)



Compact C801/1001/1251

(1) Platz fŸr:

■ einen MITOP-Auslöser wenn der Leistungsschalter mit einem elektronischen Auslšsesystem bestŸckt ist:

einen Adapter, der benštigt wird, wenn der Leistungsschalter mit einem thermomagnetischen Ausläser und einem SDE-Schalter bestŸckt ist.

(2) Platz fŸr Hilfsschalter fŸr die Optionen des Ausläsesystems STR53UE.

Alle elektrischen Zubehšrteile sind in einem vom Hauptstromkreis getrennten Teil hinter der GerŠtefrontseite, bzw. hinter dem Motor- oder Drehantrieb untergebracht.

Funktion und Anschlu§markierungen sind direkt auf das SchaltergehŠuse eingeprŠgt.

Hilfsschalter und Auslšser sind f\u00fcr alle Bemessungsstromgr\u00e4\u00dfen identisch. Ein einziger gemeinschaftlicher Hilfsschaltertyp erfŸllt alle Meldefunktionen (OF, SD, SDE, SDV).

Die jeweilige Funktion wird durch die Plazierung im Leistungsschalter bestimmt.

Die Hilfsschalter werden einfach im Schaltergeh Suse eingerastet.


Der Anschluß erfolgt über integrierte Schraubklemmen.

### Elektrisches Zubehör

#### Hilfsschalter



fŸr NS100 bis NS630



fŸr C801 bis C1251

Hilfsschalter ermšglichen die elektrische Meldung der SchaltzustŠnde des Leistungsschalters.

#### **Schalter OF**

Zeigt die Stellung der Hauptkontakte des Schalters an (AUS oder EIN).

#### Fehlermeldeschalter SDE

Elektrische Fehlermeldung. Meldet die Ausl\u00e4sung des Schalters durch einen elektrischen Fehler:

- †berlast,
- Kurzschlu§,
- vom Vigi-Block erfa§ter Isolationsfehler.

#### **Schalter SD**

Ausgelšst-Meldung. Dieser Hilfsschalter meldet die Auslšsung des Leistungsschalters durch:

- †berlast,
- Kurzschlu§,

- Erdschlu§,
- MX- oder MN-Auslšsung,
- BetŠtigung der Auslšsetaste "push to trip",
- Einsetzen oder Heranziehen eines steckbaren Schalters,
- HandbetŠtigtes Ausschalten am Motorantrieb

### **Schalter SDV**


Isolationsfehlermeldung. Meldet die Auslšsung des Schalters durch einen Isolationsfehler.

### **Schalter CAM**

Hilfsschalter mit Voreilung beim ...ffnen oder Schlie§en, der in den Drehantrieb eingebaut wird.

**Option COM** (DatenŸbertragung). Erlaubt DatenŸbertragung im Dialpact-Modus.

### Voltmetrische Auslöser



Voltmetrische Auslšser werden f\u00fcr die Fernausl\u00e4sung des Leistungsschalters eingesetzt (z.B. NOT-AUS-Schaltung).

### Unterspannungsauslöser MN

Dieser Ausläser bewirkt die Ausläsung des Compact NS-Schalters, wenn die Spannung des Steuerstromkreises unterhalb von 70% der Bemessungsspannung abf Silt.

Das Einschalten des Leistungsschalters kann erst wieder erfolgen, wenn die Spannung mindestens 85% des Bemessungswertes betrŠgt

### Arbeitsstromauslöser MX

Dieser Auslšser bewirkt die Auslšsung des Compact NS-Schalters, sobald die Steuerspannung an den Klemmen 70% der Bemessungssteuerspannung erreicht.

# Auslösereinstellungen

Ausioseremstenungen - Angemeines
EinfŸhrung       12         Compact NS100-160-250 A       14         Compact NS400-630 A       15         Compact C801-1001-1251 A       16
Auslösereinstellungen - Details
thermomagnetisch : TM16D bis TM250D17
elektronisch: STR22SE - STR22GE18
STR23SE
STR25DE et STR25DE (*) (Feineinstellung)
STR45AE       27         STR45BE       28         STR55UE       29
Erweiterte Einstellungen mit 150 und 250 A Stromwandlern
Anzeigen und Zubehör für die elektronischen Auslöser
STR22SE, STR23SE, STR53UE
Test elektronischer Auslösesysteme
STR22SE, STR23SE, STR53UE       31         STR25DE, STR35DE/GE       31         STR45AE/BE, STR55UE       31
Einstellungen elektronischer Auslöser für den Motorschutz
STR22ME       32         STR43ME       33

### Auslösereinstellungen - Allgemeines

Ein Auslšsesystem Ÿberwacht den durch den Leistungsschalter flie§enden Strom und bewirkt die Auslšsung des Schalters im Fehlerfalle.

■ zeitverzšgert, sobald der eingestellte

■ unverzšgert, sobald der eingestellte

Die ME-Ausl\u00e4sesysteme entsprechen der IEC-Norm 947-4.1 (Motorschutz).

Im-Wert Ÿberschritten wird.


I-Wert Ÿberschritten wird.

■ Thermomagnetische und elektronische Auslösesysteme erfassen †berlast und Kurzschlu§;

■ Compact-Leistungsschalter kšnnen au§erdem mit einem Vigi-Block (Erdschlu§schutz) ausgerŸstet werden, der die Auslšsung des Schalters bei Erfassen eines Isolationsfehlers bewirkt (Fehlerstrom der zu Stromschlag oder Brand fŸhren kann). Alle Compact-Auslšsesysteme fŸr die GerŠtegrš§en NS100 bis NS630 verfŸgen Ÿber die Reflex-Auslšsetechnik, eine exklusive Entwicklung von Merlin Gerin. Sie gewŠhrleistet volle SelektivitŠt, sogar bei starken KurzschlŸssen.

# Überlastschutz Die Auslässezeit hŠngt von der Hšhe der †berlast ab: ■ Die Ausläsung erfolgt innerhalb von 2 Stunden bei einer †berlast von : □ 120% Ir fŸr elektronische Ausläser, □ 130% Ir fŸr thermomagnetische Ausläser. ■ Bei einer †berlast von unter 105% Ir läst der Leistungsschalter nicht aus.

### Terminologie der Überlast- und Kurzschlußschutzeinstellungen



### Langzeitverzögerter Überlastschutz

1 lo = Grobeinstellung (Funktion von In)

Ir = Feineinstellung

2 tr = Langzeitverzšgerung, fest oder einstellbar, je nach Auslšsertyp

### Kurzzeitverzögerter Schutz

(3) Im = kurzzeitverzšgerter Kurzschlu§schutz, l²t-Kurve in ON oder OFF-Stellung, je nach Auslšsertyp 4 tm = Kurzzeitverzšgerung, fest oder einstellbar,

### Unverzögerter Schutz I

(5) I = Unverzšgerter Kurzschlu§schutz, fest oder einstellbar, je nach Auslšsertyp

6 Ic1 = Einstellbare Last-Ÿberwachung fŸr STR45, STR53 und STR55

Ic2 = Einstellbare Last-Ÿberwachung fŸr STR45 und STR55

### Erdschlußschutz

The Erdschlu§schutz, I²t-Kurve in ON oder OFF-Stellung


th = Auslšseverzšgerung Erdschlu§

# Auslösereinstellungen - Allgemeines

### für Compact NS100-160-250A

Zwei austauschbare Produktreihen

### Thermomagnetische Auslöser






#### Baureihe

TM = thermomagnetisch MA = magnetisch

Bemessungsstrom

### Elektronische Auslöser



### **Typkennzeichnung STR 22 SE**

### E:IEC P:UL

Ausführung S : selektives Auslšsesystem

G : AusfŸhrung fŸr den Generatorschutz M : AusfŸhrung fŸr den Motorschutz

### Baugröße


2 : NS100/160/250

### Anzahl Einstellungen

#### Baureihe

STR = elektronisch

### für Compact NS400-630 A Elektronischer Auslöser STR53UE



### Typkennzeichnung

**STR 53 UE** 

E : IEC P : UL

Ausführung
S : selektives Auslšsesystem
U : universelles Auslšsesystem
M : AusfŸhrung fŸr den Motorschutz

**Baugröße** 3 : NS400/630


Anzahl Einstellungen


### Baureihe

STR = elektronisch

# Auslösereinstellungen - Allgemeines


### für C801-1001-1251 A nur elektronisch






Baureihe STR = elektronisch

# Einstellungen der Thermomagnetischen Auslöser TM16D bis TM250D






### Überlastschutz (thermische Auslösung)

Einstellung	Bemes	Bemessungsstrom des Auslösers (A)											
1	16	25	40	63	80	100	125	160	200	250			
0.8	12.8	20	32	50.4	64	80	100	128	160	200			
0.9	14.4	22.5	36	56.7	72	90	112.5	144	180	225			
1	16	25	40	63	80	100	125	160	200	250			

Ir = 250 A x 0.9 = **225 A** 



### Kurzschlußschutz (magnetische Auslösung)


Einstellung	Bemes	Bemessungsstrom des Auslösers (A)											
	16	25	40	63	80	100	125	160	200	250			
5									1000	1250			
6									1200	1500			
7				fe	st				1400	1750			
8				16					1600	2000			
9									1800	2250			
10									2000	2500			

Im = 250 A x 8 = **2000 A** 




Die Auslšsung erfolgt unverzšgert, sobald der Strom > 2000 A.

# Einstellungen der Elektronischen Auslöser STR22SE und STR22GE



### Elektronischer Auslöser STR22SE, Bemessungsstrom 40, 100, 160, 250 A



### Langzeitverzögerter Überlastschutz

STR22SE 40 A	Ir (Feineinstellung)									
lo (Grobeinstellung)	0.8	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1		
0.5	16	17	17,5	18	185	19	19,5	20		
0.63	20	21	22	22,5	23	23,5	24,5	25		
0.7	22,5	24	24,5	25	26	25,5	27,5	28		
0.8	25,5	27	28	29	29,5	30	31	32		
0.9	29	30,5	31,5	32	33,5	34	35	36		
1	32	34	35	36	37	38	39	40		

STR22SE 100 A	Ir (Feineinstellung)									
lo (Grobeinstellung)	0.8	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1		
0.5	40	42,5	44	45	46,5	47,5	49	50		
0.63	50,5	53,5	55,5	57	59	60	62	63		
0.7	56	59,5	61,5	63	65	66,5	68,5	70		
0.8	64	68	70,5	72	74,5	76	78,5	80		
0.9	72	76,5	79	81	83,5	85,5	88	90		
1	80	85	88	90	93	95	98	100		

STR22SE 160 A	Ir (Feineinstellung)									
lo (Grobeinstellung)	0.8	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1		
0.5	64	68	70,5	72	74,5	76	78,5	80		
0.63	81	86	89	91	94	96	99	101		
0.7	89,5	95	98,5	101	104	106,5	110	112		
0.8	102,5	109	112,2	115	119	121,5	125,5	128		
0.9	115	122,5	127	129,5	134	137	141	144		
1	128	136	141	144	149	152	157	160		

STR22SE 250 A	Ir (Feineinstellung)									
lo (Grobeinstellung)	0.8	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1		
0.5	100	106	110	112,5	116	119	122,5	125		
0.63	126	134	138,5	142	146,5	150	154	157,5		
0.7	140	149	154	157,5	163	166	171,5	175		
0.8	160	170	176	180	186	190	196	200		
0.9	180	191	198	202,5	209	214	220,5	225		
1	200	212,5	220	225	232,5	237,5	245	250		


z.B.: In

160 A

(lo) 0.5 0.63 0.7 0.8 0.9 1 Grobeinstellung 128 A

(Ir) 0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1

Ir = 128 A x 0.9 = 115 A



Kurzzeitverzögerter Kurzschlußschutz

z.B. :In

160 A

(lo) 0.5 0.63 0.7 0.8 0.9 1

(Ir) 0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1

Ir = 128 A x 0.9 = 115 A


(m) 2 3 4 **5** 6 7 8 10


Im = 115 A x 5 = 575 A

Bei einem elektronischen Ausl\u00e4ser h\u00e4ngt der Ansprechwert des kurzzeitverz\u00e4gerten Kurzschlu\u00arschutzes von der Einstellung des langzeitverz\u00e4gerten Schutzes ab.

Die Auslšsung erfolgt unvezšgert, sobald der Strom > 575 A.

### Einstellungen des elektronischen **Auslösers STR23SE**






Der Ansprechwert des kurzzeit-

Schutzes ab.

verzšgerten Schutzes hŠngt von der Einstellung des langzeitverzšgerten

Der Bemessungsstrom der Auslöser STR23SE und STR53UE wird vom Stromwandler des Leistungsschalters bestimmt.



### Langzeitverzögerter Überlastschutz

Compact NS400	Ir (Feineinstellung)									
lo (Grobeinstellung)	0.8	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1		
0.5	160	170	176	180	186	190	196	200		
0.63	202	214	222	227	234	239	247	252		
0.7	224	238	246	252	260	256	274	280		
0.8	256	272	282	300	298	304	314	320		
0.9	288	306	316	324	334	342	352	360		
1	320	340	352	360	372	380	392	400		

Compact NS630	Ir (Feineinstellung)									
lo (Grobeinstellung)	0.8	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1		
0.5	252	268	277	284	293	299	309	315		
0.63	318	337	349	357	369	377	389	397		
0.7	352	374	388	396	410	418	432	441		
0.8	403	428	443	472	469	479	494	504		
0.9	453	481	498	510	527	538	555	567		
1	504	535	554	567	586	598	617	630		

### Einstellung der Schutzfunktionen (Beispiel)

z.B.: In

400 A


(lo)

0.5 0.63 0.7 **0.8** 0.9 1 **Grobeinstellung 320 A** 

(Ir)

0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | **0.93** | 0.95 | 0.98 | 1

Ir = 320 A x 0.93 = 298 A



### Kurzzeitverzögerter Kurzschlußschutz

z.B.: In

400 A

(lo) 0.5 0.63 0.7 **0.8** 0.9 1

(Ir)0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | **0.93** | 0.95 | 0.98 | 1


Ir = 320 A x 0.93 = 298 A


(m) 2 3 4 5 6 **7** 8 10

Im = 298 A x 7 = 2086 A

Bei einem NS400-Schalter mit 400 A-Stromwandler ist der Bemessungsstrom des STR23SE auf 400 A eingestellt.

# Einstellungen des elektronischen Auslösers STR53UE





# Auslösereinstellungen STR53UE

### Langzeitverzögerter Überlastschutz

Compact NS400	Ir (Fein	Ir (Feineinstellung)									
lo (Grobeinstellung)	0.8	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1			
0.5	160	170	176	180	186	190	196	200			
0.63	202	214	222	227	234	239	247	252			
0.8	256	272	282	300	298	304	314	320			
1	320	340	352	360	372	380	392	400			


Compact NS630	Ir (Feineinstellung)											
lo (Grobeinstellung)	0.8	8   0.85   0.88   0.9   0.93   0.95   0.98   1										
0.5	252	268	277	284	293	299	309	315				
0.63	318	337	349	357	369	377	389	397				
0.8	403	428	443	472	469	479	494	504				
1	504	535	554	567	586	598	617	630				

Der STR53UE-Ausläser ermäglicht eine noch feinere Abstimmung zwischen Betriebssicherheit und BetriebskontinuitŠt fŸr spezifische Anwendungen, wie z.B. Induktionsäfen, Leuchtstofflampen, Lichtbogenschwei§maschinen, Halbleiter-Regelsysteme, etc...


Der STR53UE verfŸgt Ÿber 3 zusŠtzliche Einstellungen :

- Unverzšgerte Kurzschlu§stromauslšsung (I),
- Langzeitverzšgerung (tr),
- Kurzzeitverzšgerung (tm).


### Kurzzeitverzögerung



### Langzeitverzögerung



Optionen: siehe Seite 23.



Schutz gegen große Kurzschlußströme mit dem unverzögerten Kurzschlußauslösesystem, I

 Die Ausläsung erfolgt schneller als beim kurzzeitverzägerten Kurzschlu§schutz. Der Ansprechwert hŠngt vom **Bemessungsstrom** des Schalters und der Einstellung ab.

I = 400 A x 6 = 2400 A

# **Erweiterte Einstellungen** mit 150 und 250 A Stromwandlern

# Auslösereinstellung STR23SE

### Langzeitverzögerter Überlastschutz

NS400 (150 A)	Ir (Feineinstellung)									
lo (Grobeinstellung)	0.8	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1		
0.5	60	63,76	66	67,5	69,75	71,25	73,5	75		
0.63	75,6	80,32	83,16	85,05	87,88	89,77	92,61	94,5		
0.7	84	89,25	92,4	94,5	97,65	99,75	102,9	105		
0.8	96	102	105,6	138	111,5	114	117,6	120		
0.9	108	114,75	118,8	121,5	125,55	128,55	132,5	135		
1	120	127,5	132	135	139,5	142,5	147	150		

NS400 (250 A)	Ir (Fein	Ir (Feineinstellung)									
lo (Grobeinstellung)	0.8	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1			
0.5	100	106,25	110	112,5	116,25	118,75	122,5	125			
0.63	126	133,87	138,6	141,75	146,57	149,62	154,35	157,6			
0.7	140	148,75	154	157,5	162,75	166,25	171,5	175			
0.8	160	170	176	180	185	190	196	200			
0.9	180	191,25	198	202,5	209,25	213,75	220,5	225			
1	200	212,2	220	225	232,5	237,5	245	250			

# Auslösereinstellung STR53UE


### Langzeitverzögerter Überlastschutz

NS400 (150 A)	Ir (Fein	r (Feineinstellung)								
lo (Grobeinstellung)	0.8	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1		
0.5	60	63,76	66	67,5	69,75	71,25	73,5	75		
0.63	75,6	80,32	83,16	85,05	87,88	89,77	92,61	94,5		
0.8	96	102	105,6	138	111,5	114	117,6	120		
1	120	127,5	132	135	139,5	142,5	147	150		

NS400 (250 A)	Ir (Feineinstellung)										
lo (Grobeinstellung)	0.8										
0.5	100	106,25	110	112,5	116,25	118,75	122,5	125			
0.63	126	133,87	138,6	141,75	146,57	149,62	154,35	157,6			
0.8	160	170	176	180	185	190	196	200			
1	200	212.2	220	225	232.5	237.5	245	250			

# Anzeigen und Zubehör für die elektronischen Auslöser STR22SE, STR23SE, STR53UE

### Lastanzeigen




Für Compact NS100/160/250: STR22SE oder STR23SE Die LED leuchtet, wenn die Last 90% des Ansprechwertes Ir. Ÿbersteigt. Die **LED blinkt**, wenn die Last 105 % des Ansprechwertes Ir Ÿbersteigt und die Auslšsung des Leistungsschalters unmittelbar bevorsteht.

### Für Compact NS400/630 : STR53UE Die 4 LEDs zeigen die Last in % an:

■ 60 / 75 / 90 % : Die Last int % an. ist darauf zu achten, da§ der Ansprechwert von 105% nicht erreicht wird; ■ 105 %: Es liegt †berlast vor und eine Auslšsung steht bevor. Reduzieren Sie die Last, indem Sie minder wichtige Verbraucher abschalten.


### Optionen für STR53UE




Option F, Fehlermeldung
Diese Option kann in den GerŠten
STR53UE installiert werden
(Compact NS400 oder NS630).
Nach einer Auslšsung ist die Fehlertest-Taste zu betŠtigen, damit die

genaue Fehlerursache angezeigt wird:

- μP: interner Prozessorfehler,
- > Ir: †berlast (langzeitverzšgerter Schutz) oder †bertemperatur des Leistungsschalters,
- > Im : Kurzschlu§ (kurzzeitverzšgerter oder unverzšgerter Schutz).
- > Ih : Erdschlu§.





### Einstellung des Ansprechwertes (Beispiel) : In 400 A

(1) (lo)

0.5 | 0.63 | 0.8 | 1


Grobeinstellung 320 A


0.8 0.850

(**lc**) 0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 0.93 | **0.95** | 0.98 | 1


Ic = 298 A x 0.95 = 283 A

Lastüberwachung - Option R Diese Option zeigt extern an, ob die Last unter oder Ÿber dem Ansprechwert Ic liegt. Sie wird meistens eingesetzt, um im Falle einer †berlast einen minder wichtigen Verbraucher abzuschalten (Lastabwurf).







**Erdschlußschutz - Option T**Der Auslšser kann mit **Option T** f\(\bar{Y}\)r den Erdschlu\(\bar{S}\)schutz in TN-S-Netzen ausger\(\bar{Y}\)stet werden.




# Einstellungen des elektronischen Auslösers STR25DE





Einstellung STR25	ÞΕ								
Compact C801N/H/L	In = 80	0 A							
Einstellung 1	1	0.95	0.9	0.8	0.7	0.63	0.5	0,4	
Ir (A)	800	760	720	640	560	504	400	320	
Compact C1001N/H/L	In = 10	n = 1000 A							
Einstellung 1	1	0.95	0.9	0.8	0.7	0.63	0.5	0,4	
Ir (A)	1000	950	900	800	700	630	500	400	
Compact C1251N/H/L	In = 12	50 A							
Einstellung 1	1	0.95	0.9	0.8	0.7	0.63	0.5	0,4	
Ir (A)	1250	1187	1125	1000	875	787	625	500	



Beispiel: In = 1000 A, Ir = 800 AIm = 4000 A 1 (In)

1000 A

(Ir)


0.4 0.5 0.63 **0.8** 0.9 0.95 1


Ir = 0,8 x 1000 = 800 A

(3) (m) 1.5 2 3 4 5 6 8 10


Im = 5 x Ir = 4000 A

# Einstellungen des elektronischen Auslösers STR25DE (\*) (Feineinstellung)





Einstellung STR25D	E (*)							
Compact C801N/H/L (	1	In = 800	) A					
lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0,8
0,5	400	390	380	370	360	350	340	320
0,63	504	491	479	466	454	441	428	403
0,8	640	624	608	592	576	560	544	512
1	800	780	760	740	720	700	680	640
Compact C1001N/H/L	1	In = 100	00 A					
lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0,8
0,5	500	488	475	463	450	438	425	400
0,63	630	614	599	583	567	551	536	504
0,8	800	780	760	740	720	700	680	640
1	1000	975	950	925	900	875	850	800
Compact C1251N/H/L	1)	In = 125	50 A					
lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0,8
0,5	625	609	594	578	563	547	531	500
0,63	788	768	748	728	709	689	669	630
0,8	1000	975	950	925	900	875	850	800
1	1250	1219	1188	1156	1125	1094	1063	1000



**Beispiel:** C1001N: In = 1000 A,

l: ln = 1000 A, lr = 720 A,

lm = 3600 A

(In)

(1) (lo)

•

1000 A

0.5 0.63 **0.8** 1

Grobeinstellung 800 A


(lr) 0.8 | 0.85 | 0.875 | 0.9 | 0.925 | 0.95 | 0.975 | 1


Ir = 800 x 0,9 = 720 A


3 (m) 1.5 2 3 4 5 6 8 10

Im = 720 x 5 = 3600 A

# Einstellungen des elektronischen Auslösers STR35SE/GE







### **Einstellung STR35SE/GE** Compact C801N/H/I


Compact C801N/H/L	1	In = 800	) A					
lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0,8
0,5	400	390	380	370	360	350	340	320
0,63	504	491	479	466	454	441	428	403
0,8	640	624	608	592	576	560	544	512
1	800	780	760	740	720	700	680	640
Compact C1001N/H/L (	1	In = 100	00 A					
lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0,8
0,5	500	488	475	463	450	438	425	400
0,63	630	614	599	583	567	551	536	504
0,8	800	780	760	740	720	700	680	640
1	1000	975	950	925	900	875	850	800
Compact C1251N/H/L	1	In = 125	60 A					
lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0,8
0,5	625	609	594	578	563	547	531	500
0,63	788	768	748	728	709	689	669	630
0,8	1000	975	950	925	900	875	850	800

1188

(ln)

 $(\mathbf{lr})$ 

(1) (lo)



Beispiel:

C1001N : In = 1000 A,

Ir = 720 A,lm = 3600 Å,

1250

1219

1000 A

1125

1156

0.5 0.63 **0.8** 1 **Grobeinstellung 800 A** 

1094

1063

1000


0.8 | 0.85 | 0.875 | **0.9** | 0.925 | 0.95 | 0.975 | 1

Ir = 800 x 0,9 = 720 A


(3) (m) 1.5 2 3 4 5 6 8 10


Im = 720 x 5 = 3600 A


### Kurzzeitverzögerung



# Einstellungen des elektronischen Auslösers STR45AE








### **Einstellung STR45AE**

Compact C801N/H/L (	1	In = 800	Α					
lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0,8
0,5	400	390	380	370	360	350	340	320
0,63	504	491	479	466	454	441	428	403
0,8	640	624	608	592	576	560	544	512
1	800	780	760	740	720	700	680	640

Compact C1001N/H/L (	1)	In = 100	00 A					
lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0,8
0,5	500	488	475	463	450	438	425	400
0,63	630	614	599	583	567	551	536	504
0,8	800	780	760	740	720	700	680	640
1	1000	975	950	925	900	875	850	800
Compact C1251N/H/L 1 In = 1250 A								
lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0.8

lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0,8
0,5	625	609	594	578	563	547	531	500
0,63	788	768	748	728	709	689	669	630
0,8	1000	975	950	925	900	875	850	800
1	1250	1219	1188	1156	1125	1094	1063	1000



Beispiel:

C1001N : In = 1000 A,

Ir = 720 A,lm = 3600 Å, (ln)


1 **(lo**)

1000 A

0.5 0.63 **0.8** 1 **Grobeinstellung 800 A** 


 $(\mathbf{lr})$ 0.8 | 0.85 | 0.875 | **0.9** | 0.925 | 0.95 | 0.975 | **1** 

Ir = 800 x 0,9 = 720 A




Im = 720 x 5 = 3600 A


### Kurzzeitverzögerung



Optionen: siehe Seite 30


# Einstellungen des elektronischen Auslösers STR45BE







Compact C801N/H/L (	1	In = 80	0 A					
lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0,8
0,5	400	390	380	370	360	350	340	320
0,63	504	491	479	466	454	441	428	403
0,8	640	624	608	592	576	560	544	512
1	800	780	760	740	720	700	680	640
Compact C1001N/H/L	1	In = 10	00 A					
lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0,8
0,5	500	488	475	463	450	438	425	400
0,63	630	614	599	583	567	551	536	504
0,8	800	780	760	740	720	700	680	640
1	1000	975	950	925	900	875	850	800
Compact C1251N/H/L (	1	In = 12	50 A					
lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0,8
0,5	625	609	594	578	563	547	531	500
0,63	788	768	748	728	709	689	669	630
0,8	1000	975	950	925	900	875	850	800



Beispiel:

C1001N : In = 1000 A,

**Einstellung STR45BE** 

Ir = 720 A, Im = 3600 A,

1250

(In)

1219

1000 A

1094

1063

1000

(1) (lo)

1188

1156

0.5 0.63 0.8 1 Grobeinstellung 800 A

1125

 $(\mathbf{lr})$ 


0.8 | 0.85 | 0.875 | **0.9** | 0.925 | 0.95 | 0.975 | 1

Ir = 800 x 0,9 = 720 A

(3) (lm) 1.5 2 3 4 5 6 8 10


Im = 720 x 5 = 3600 A


### Kurzzeitverzögerung




Zubehör: siehe Seite 30

# Einstellungen des elektronischen Auslösers STR55UE





### Langzeitverzögerung




### **Einstellung STR55UE**

Compact C801N/H/L 1 In = 800 A										
lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0,8		
0,5	400	390	380	370	360	350	340	320		
0,63	504	491	479	466	454	441	428	403		
0,8	640	624	608	592	576	560	544	512		
1	800	780	760	740	720	700	680	640		
Compact C1001N/H/L	1	In = 100	00 A							
lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0,8		
0,5	500	488	475	463	450	438	425	400		
0,63	630	614	599	583	567	551	536	504		
0,8	800	780	760	740	720	700	680	640		

Compact C1251N/H/L (1) In = 1250 A								
lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0,8
0,5	625	609	594	578	563	547	531	500
0,63	788	768	748	728	709	689	669	630
0,8	1000	975	950	925	900	875	850	800
1	1250	1219	1188	1156	1125	1094	1063	1000
<u> </u>								

(1) (lo)



### Beispiel:

C1001N : In = 1000 A,

Ir = 720 A, Im = 3600 A,

n = 3600 Å, = 6000 Å

1000

(In)


1000 A

0.5 0.63 **0.8** 1 Grobeinstellung 800 A

(lr) 0.8 | 0.85 | 0.875 | **0.9** | 0.925 | 0.95 | 0.975 | 1

### Ir = 800 x 0,9 = 720 A

800




Im = 720 x 5 = 3600 A

(5) (1) 2 3 4 5 6 8 A B

I = 6 x In = 6000 A


### Kurzzeitverzögerung




Zubehör: siehe Seite 30

# Anzeigen und Zubehör für die elektronischen Auslösesysteme STR45AE/BE, STR55UE


### Anzeige Alarm-LED







### **Fehlermeldung - Option F** Option F ist fŸr den Auslšser STR45BE nicht verfŸgbar.

# STR45AE/BE STR55UE Zubehör










Lastüberwachung - Option R

6 lc1 = 0.8 bis 1lc2 = 0.5 bis 1







**Erdschlußschutz - Option T** Erdschlußschutzeinstellung f\( \text{Yr} \) Ihr Netz

7) Ih = von 0,2 bis 0,6 In  $I_2$ t = konstant : ON oder OFF

**(8)** th = 0.1 bis 0.4 s

### Test elektronischer Auslösesysteme STR22SE, STR23SE, STR53UE, STR25DE, STR35SE/GE STR45AE/BE, STR55UE

### Test elektronischer Auslösesysteme


### Testgerät



Der Teststecker auf der Frontseite des Leistungsschalters ermsglicht den Anschlu§ eines TestgerStes oder eines Testkoffers. Das GerSt ŸberprŸft die FunktionsfShigkeit des Auslssers und die Ab-

schaltung des Leistungsschalters.

### **Testkoffer**





Mit dem Testkoffer kann die Funktion der Auslšser ŸberprŸft werden durch Messen der tatsŠchlichen Auslšsezeiten bei :

- 1,5 x Ir (langzeitverzšgerter Schutz),
- 1,5 x Ir (kurzzeitverzšgerter Schutz),
- 0,8 x In (Erdschlu§schutz).

  Das GerŠt ŸberprŸft die FunktionsfŠhigkeit des Auslšsers und die Abschaltung des Leistungsschalters.

### Einstellungen der elektronischen Auslöser STR22ME, STR35ME für den Motorschutz





### Schutzeinstellungen (STR22ME)

- Langzeitverzšgerter †berlastschutz, mit einstellbarem Ansprechwert Ir 1, entspricht der TrŠgheitsklasse 10 nach IEC 947-4-1 2;
- Schutz gegen einphasigen Betrieb: Auslšsung des Leistungsschalters in 3,5 bis 6 s;
- Kurzzeitverzšgerter Kurzschlu§schutz :
- □ fester Ansprechwert, Im (13 x Ir) (3), □ fester Verzšgerung (4).
- Unverzšgerter Kurzschlu§schutz, mit festem Ansprechwert (13 x ln)(5).


### Standardanzeigen

Frontseitige LED-Lastanzeige :

aus: I < 1,05 x ln;</li>blinkt: I ≥ 1,05 x ln.

Auslösesystem STR22ME										
Nennstrom(A)	Anspre	Ansprechwerte (A)								
40	24	25.5	27	28.5	30	32	34	36	38	40
50	30	31.5	33.5	35.5	37.5	40	42.5	45	47.5	50
80	48	51	54	57	60	64	68	72	76	80
100	60	63	67	71	75	80	85	90	95	100
150	90	95	101	107	113	120	127	135	142	150
220	132	140	148	157	166	177	187	198	209	220

### Einstellungen des elektronischen Auslösers STR43ME für den Motorschutz




### Schutzeinstellungen (STR43ME)

- Langzeitverzšgerter †berlastschutz :
  □ einstellbarer Ansprechwert Ir 1,
  □ einstellbare Reak szeit 2,
- entsprechend TrŠgheitsklasse 5,10 und 20 nach IEC 947-4.1;
- Schutz gegen einphasigen Betrieb : Auslšsung in 4 s  $\pm$  10% ;
- Kurzzeitverzšgerter Kurzschlu§schutz :
- $\Box$  einstellbarer Ansprechwert Im (6 bis 13 x Ir) (3),
- □ feste Verzšgerung (4);
- Unverzšgerter Kurzschlu§schutz, mit festem Ansprechwert (13 x In)(5).

### Langzeitverzögerter Überlastschutz

Compact NS400	Ir (Fein	r (Feineinstellung)							
lo (Grobeinstellung)	0.8	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1	
0.5	160	170	176	180	186	190	196	200	
0.63	202	214	222	227	234	239	247	252	
0.7	224	238	246	252	260	256	274	280	
0.8	256	272	282	300	298	304	314	320	

Compact NS630	Ir (Fei	r (Feineinstellung)								
lo (Grobeinstellung)	0.8	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1		
0.5	252	268	277	284	293	299	309	315		
0.63	318	337	349	357	369	377	389	397		
0.7	352	374	388	396	410	418	432	441		
0.8	403	428	443	472	469	479	494	504		



# Einstellungen der Schutzfunktionen (Beispiel)

z.B. :**İn** 400 A

(b) 0.5 0.63 0.7 0.8 0.9 1 Grobeinstellung 320 A

(lr) 0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | **0.93** | 0.95 | 0.98 | 1

Ir = 320 A x 0.93 = 298 A

(m) 6 7 8 9 10 11 12 13


Im = 298 A x10 = 2980 A


### Erweiterte Einstellungen mit 150-250 A Stromwandlern

NS400 (150 A)	Ir (Fein	(Feineinstellung)							
lo (Grobeinstellung)	0.8	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1	
0.5	60	63,76	66	67,5	69,75	71,25	73,5	75	
0.63	75,6	80,32	83,16	85,05	87,88	89,77	92,61	94,5	
0.7	84	89,25	92,4	94,5	97,65	99,75	102,9	105	
0.8	96	102	105,6	138	111,5	114	117,6	120	

NS400 (250 A)	Ir (Fein	r (Feineinstellung)								
lo (Grobeinstellung)	0.8	8 0.85 0.88 0.9 0.93 0.95 0.98 1								
0.5	100	106,25	110	112,5	116,25	118,75	122,5	125		
0.63	126	133,87	138,6	141,75	146,57	149,62	154,35	157,6		
0.7	140	148,75	154	157,5	162,75	166,25	171,5	175		
0.8	160	170	176	180	185	190	196	200		


# Einstellungen des elektronischen Auslösers STR35ME für den Motorschutz





### Einstellungen STR35ME

Compact C801N/H/L (	1)	ln = 800	) A					
lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0,8
0,5	400	390	380	370	360	350	340	320
0,63	504	491	479	466	454	441	428	403
0,8	640	624	608	592	576	560	544	512
1	800	780	760	740	720	700	680	640
Compact C1001N/H/L (1) In = 1000 A								
lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0,8
0,5	500	488	475	463	450	438	425	400
0,63	630	614	599	583	567	551	536	504
0,8	800	780	760	740	720	700	680	640
1	1000	975	950	925	900	875	850	800
Compact C1251N/H/L (	1	In = 125	60 A					
lo Ir	1	0.975	0.95	0.925	0.9	0.875	0.85	0,8
0,5	625	609	594	578	563	547	531	500
0,63	788	768	748	728	709	689	669	630
0,8	1000	975	950	925	900	875	850	800
1	1250	1219	1188	1156	1125	1094	1063	1000



Beispiel:

C1001N : In = 1000 A,

lm = 6000 A,

(ln)1000 A

(1) (lo) 0.4 0.5 0.63 0.8 1 OFF

précalibrage 1000 A


protection LR inopŽrante (Ir)

(3) (lm) 1.5 2 3 4 5 6 8 10

Im = 6 x In = 6000 A

### Kurzzeitverzögerung


34



# Zusätzliche Funktionen

vigi-Block und visu-Block	36
Stecksockel	37
Einschubchassis für Compact NS100 bis 630	38
Multifunktionschassis für Compact C801 bis 1251	39
Abschließvorrichtungen	40
Abschließvorrichtungen und Plombiersätze	41

### Vigi-Block und Visu-Block



Der Vigi-Block ist ein Differenzstromschutz-Auslšser. Er schŸtzt Personen vor indirektem Kontakt und Anlagen vor der Gefahr der Zerstšrung oder vor Brand aufgrund von ErdschlŸssen. Die Auslšsung des Schalters erfolgt direkt auf mechanischem Wege.

Der Vigi-Block kann mit einem Fehlermeldeschalter (SDV) ausgerüstet werden, der extern die Aus-Išsung des Leistungsschalters aufgrund eines Erdschlusses meldet.


Die Test-Taste erlaubt eine regelmЧige FunktionsŸberprŸfung des Vigi-Blocks durch die Simulation eines Differenzstromfehlers. Vor der DurchfYhrung des Tests mu§ der Leistungsschalter eingeschaltet werden.

Die Reset-Taste :

nach jeder Erdschlu§-Auslšsung mu§ die Reset-Taste zur R\u00fcckstellung des GerŠtes betŠtigt werden.

- (1) Die Zwischenklemmenabdeckung ist zum Betrieb des Vigi-Blocks erforderlich.
- (2) Wird eine Ansprechempfindlichkeit von 30 mA eingestellt, wird die eingestellte Auslšseverzšgerung nicht berŸcksichtigt.

#### Leistungsschild



#### Visu-Block

Die Compact-Leistungsschalter f\u00fcr den Festeinbau sind fŸr Stršme von 100 A bis 1250 A lieferbar. Sie kšnnen mit einem Visu-Block bestŸckt werden, der gemЧ der franzšsischen Norm NF C13.100 die Sichtbarkeit des Trennvorgangs gewShrleistet : die Kontakte sind durch eine transparente Adeckung sichtbar. Das Ein-und Ausschalten erfolgt Ÿber einen Hebel.

Der Visu-Block kann mit VorhŠngeschlšssern (Standard) oder mit einem Zylinderschlo§ (Option) abgeschlossen werden. Es gibt f\u00fcr den Visu-Block spezielles Zubehsr: Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen usw.

Die Compact NS100/630 und C801/

1251 kšnnen mit einem Sicherheitsauslšser (Option) bestŸckt werden, der das ...ffnen des Blocks bei eingeschaltetem Leistungsschalter verhindert. Der Visu-Block mu§ mit einem CAM-Schalter, der Leistungsschalter mit einem voltmetrischen Auslšser ausgestattet sein.

#### Anschluß

- fest vorderseitig : die Compact-Schalter mit Visu-Block sind f\u00dcr den Anschlu§ von Stromschienen oder Kabeln mit Kabelschuhen vorbereitet
- einspeiseseitig mit Klemmen f\u00fcr den Visu-Block, abgangsseitig mit Klemmen fŸr Compact NS-Schalter □ Zubehšr : der Visu-Block kann mit Anschlu§verbreiterungen, (winkligen)

■ mit Kabeln ohne Kabelschuhe :

Anschlu§verlŠngerungen und Kabelschuhen ausgestattet werden.

■ fest rŸckseitig : mit speziellen Anschlu§stŸcken fŸr Compact-Schalter mit Visu-Block, lieferbar pro Pol. Compact-Schalter mit Visu-Block kšnnen mit speziellen, kurzen (r\u00a4ckseitiger Anschlu§) oder langen (vorderseitiger Anschlu§), plombierbaren Klemmenabdeckungen ausgestattet werden.

#### Zubehör


Compact NS100/630-Schalter mit Visu-Block kšnnen ausgestattet werden mit:

- Im Visu-Block: Hilfsschaltern (OF, CAM), Ronis- oder Profalux-Zylinderschlšssern, einem Kontakt f\u00dcr die Erdung des Nullpunktes (verpflichtet, wenn der Nullpunkt des Stromwandlers abgangsseitig des Compact-Schalters mit Visu-block geerdet ist), usw.
- Im Compact NS-GehŠuse : sŠmtlichem Zubehšr fŸr Compact NS-Schalter.


### **Stecksockel**

#### Stecktechnik


#### Ausbau



1 - Den Leistungsschalter ausschalten.



2 - Die 2 Befestigungsschrauben entfernen.



3 - Den Leistungsschalter waagerecht herausziehen.

Die Hilfsstromkreise werden Ÿber den Hilfsstromstecker auf der GerŠterŸckseite automatisch getrennt.

**Sicherheitsvorrichtung** Sollte der Leistungsschalter beim Herausziehen eingeschaltet sein (I/ON-Stellung), werden die Hauptpole automatisch gešffnet, bevor die Hauptstromkreisstecker getrennt werden.

#### Einbau

- 1 Leistungsschalter ausschalten.
- 2 In den Stecksockel stecken.
- 3 Mit den Schrauben befestigen.
- 4 Der Schalter ist einsatzbereit.

#### Schutz gegen direkten Kontakt mit den Hauptstrombahnen

■ Betriebsstellung: IP40 (mit Klemmenabdeckungen),


■ Trennstellung : IP20,■ Trennstellung, Stecksockel mit

Shutter: IP40.

# Einschubchassis für Compact NS100 bis 630

#### **Einschubtechnik**


#### **Trennstellung**



1 - Den Leistungsschalter ausschalten.



**3** - Die beiden Handgriffe gleichzeitig herunterziehen, bis die Verschlu§hebel "klacken".



**2 -** Die beiden Verschlu§hebel drehen. (Entriegeln).

Hauptstrom- und Hilfsstromkreise werden gleichzeitig getrennt, sofern kein getrennter Hilfsstromkreisstecker verwendet wird (siehe unten). Die Sicherheitsvorrichtung funktioniert wie bei den Leistungsschaltern in Stecktechnik; die Hauptpole werden gešffnet, bevor die Hauptstromkreisstecker getrennt werden.

#### Ausbau

- **1 -** Den Leistungsschalter in Trennstellung bringen (siehe oben).
- 2 Gegebenenfalls den getrennten Hilfsstromkreisstecker ziehen.
- **3 -** Die beiden Verschlu§hebel wie oben drehen (Entriegeln).
- **4 -** Die beiden Handgriffe nach unten drŸcken.
- **5 -** Den Leistungsschalter nach vorne herausziehen.

#### Einbau


- 1 Die Beiden Verschlu§hebel drehen.
- **2** Die beiden Handgriffe gleichzeitig nach oben drŸcken.

Die Sicherheitsvorrichtung funktioniert wie beim Trennen.

# Schutzgrad (Schalter in Trennstellung oder herausgezogen)

- Ohne spezielle AusrŸstung : IP20,
- Stecksockel mit Shutter: IP40.

### Überprüfung der Hilfsstromkreise



Diese Funktion steht zur Verf\(^y\)gung, wenn der Leistungsschalter mit einem getrennten Hilfsstromkreisstecker ausger\(^y\)stet ist. In der Trennstellung kann der Leistungsschalter zur \(^b\)erpr\(^y\)fung der noch angeschlossenen Hilfsstromkreise bet\(^s\)tigt werden. (Kipphebel, \(^y\)push to trip\(^y\)-taste).


# Betriebsstellungsanzeige (Option)

Hilfsschalter (Wechsler):

- Trennstellung,
- Betriebsstellung.

# Multifunktionschassis für Compact C801 bis 1251

## Leistungsschalter in Multifunktionschassis



- 1 TŸrverriegelung (Option)
- 2 2 Hilfsschalter f\u00fcr die Betriebsstellung (Option)
- 3 Schaltstellungsanzeige Betriebs-/ Trennstellung
- 5 Aufnahme f\(\text{Y}\)r Kurbel
- Verriegelung in der Trennstellung (Betriebsstellung) (Option)
- 7 Kurbelverriegelung (Option)
- 8 2 Hilfsschalter zur Anzeige der Betriebsstellung (Option)
- 9 Schlo§ als Ausfahrsperre f\u00fcr den Leistungsschalter (1)
- Shutter f\(\bar{Y}\)r den Zusatzklemmenblock (Option)
- 11 Shutter IP 40 (Option)

Das Multifunktionschassis f\(\bar{Y}\)r die Compact C801 bis C1251-Schalter ist speziell f\(\bar{Y}\)r Hauptschalter geeignet :

- BetŠtigung bei geschlossener TŸr mit einer im Chassis verstauten Kurbel ;
- Anzeige der beiden Schaltstellungen (Betriebs- und Trennstellung):

  □ vor Ort durch eine Schaltstellungsanzeige
- □ Fernanzeige Ÿber Hilfsschalter (jeweils 2 Schalter fŸr Betriebs- und Trennstellung);
- Frontseitiges Ein- und Ausschalten des Leistungsschalters.

#### Abschließvorrichtungen

Eine Reihe von M\u00e8glichkeiten:


- Abschlie§en des Chassis in Betriebsoder Trennstellung mit 3 VorhŠngeund 2 Zylinderschlšssern (frontseitiger Zugang);
- Abschlie§en der TŸr; verhindert das ...ffnen wenn der Leistungsschalter sich in Betriebsstellung befindet;
- Kurbelverriegelung; verhindert Einfyhren der Kurbel bei gešffneter Tÿr.

#### Türausschnitte

- optimale Nutzung der Ausschnitte: Nur 1 Ausschnitt fYr jeden Schalter; □ mit 3 oder 4 Polen,
- □ mit Kipphebel- oder direktem Drehantrieb ;
- die Schutzart IP 40. Der Satz beinhaltet :
- eine TŸrausschnittblende fŸr die Vorderseite des Chassis, die den Zugriff auf die Abschlie§vorrichtungen sowie das Aus- und Einfahren ermšglicht.
- eine TŸrausschnittblende zur BetŠtigung des Leistungsschalters, mit Fenster fŸr die Auslšsereinstellungen.

#### Montage

- rŸckseitige Befestigung auf einer Montageplatte oder Profilschienen ;
- bodenseitige Befestigung auf einer Montageplatte oder Profilschienen ; NetzanschlŸsse
- Ÿber Kabel mit Kabelschuhen;
- Ÿber Flach- und HochkantanschlŸsse Anschlu§ von ZusatzausrŸstungen †ber den standard Compact C Zusatzklemmenblock.




### Abschließvorrichtungen

Welche Abschlie§vorrichtung auch benutzt wird, das **Auslösen** im Fehlerfalle ist **immer vorrangig**.

■ Vorrichtungen fŸr VorhŠngeschlšsser ermšglichen die Verwendungen von maximal 3 VorhŠngeschlšssern mit einem Durchmesser von 5 bis 8 mm.

■Das Abschlie§en in der AUS-Stellung gewŠhrleistet die sichere **Trennung** gemЧ IEC 947-2.


#### **Kipphebelantrieb**





Funktion	mittels	Abschließ- vorrichtung	für Leistung NS100É630	sschalter C801ÉC1251
Abschlie§en des Schalters in AUS-Stellung	VorhŠngeschlo§	abnehmbar		
Abschlie§en des Schalters in AUS- oder EIN-Stellung	VorhŠngeschlo§	fest montiert		

### Drehantrieb direkt standard



Funktion	mittels	Abschließ- vorrichtung	für Leistung NS100É630	sschalter C801ÉC1251
Abschlie§en des Schalters in AUS-Stellung	VorhŠngeschlo§ SchlŸssel	Đ + Zylinder-		•
		schlo§		


## Drehantrieb direkt typ MCC

Funktion	mittels	Abschließ- vorrichtung	für Leistungs NS100É630	
Abschlie§en des Schalters in AUS-Stellung	VorhŠngeschlo§	Đ		
Schalter in EIN-Stellung: TŸr šffnen nicht mšglich TŸr gešffnet: Schlie§en des Schalters nicht mšglich	Drehantrieb (integriert)	Đ		

#### Drehantrieb mit Türkupplung

Funktion	mittels	Abschließ- vorrichtung	für Leistung NS100É630	
Abschlie§en des Schalters in AUS-Stellung	VorhŠngeschlo§	Đ		
TŸr šffnen nicht mšglich	SchlŸssel			
Schalter in EIN-Stellung: TŸr šffnen nicht mšglich TŸr gešffnet: Schlie§en des Schalters nicht mšglich	Drehantrieb (integriert)	Đ		

#### Motorantrieb




Funktion	mittels	Abschließ- vorrichtung	für Leistung NS100É630	
Abschlie§en des Schalters in AUS-Stellung	VorhŠngeschlo§	Đ		
FernbetŠtigung nicht mšglich	SchlŸssel	1 Zylinder- schlo§		

- **1 -** Den frontseitigen Wahlschalter auf "Hand" setzen.
- 2 Den Verriegelungshebel ziehen
- **3 -** Das oder die VorhŠngeschlšsser anbringen.

In dieser Stellung ist es nicht m\u00e4glich, den Handgriff "Spannen von Hand", den EIN-Taster und den Wahltaster "Hand/Automatisch" zu bet\u00e4tigen.

# Abschließvorrichtungen und Plombiersätze

#### Einschubtechnik



Funktion	mittels	Abschließvorrichtung
Kein Einfahren des Schalters	VorhŠngeschlo§	Ð
Abschlie§en des Leistungsschalters in Betriebs- oder Trennstellung	SchlŸssel	+ Zylinderschlo§

# Die unterschiedlichen Plombiersätze

	Plombiersatz für		verhindert
<b>=23905</b>	<b>**</b>	Befestigungsschraube des	■ Entfernen des GehŠusdeckels
E	$\mathscr{E}$	GehŠusedeckels	■ Zugriff auf das Zubehšr
	Λ		■ Entfernen des Auslšsers
23906		Befestigungsschraube des	■ Demontage des Drehantriebs
Ш		Drehantriebs	■ Zugriff auf das Zubehšr
			■ Entfernen des Auslšsers
23907		Verschlu§schraube der	■ Entfernen des Motorantriebs
ш		Motorantriebshaube	■ Zugriff auf das Zubehšr
			■ Entfernen des Auslšsers
E23908		Transparente Schutzabdeckung der Auslšsereinstellungen	VerŠnderung der Einstellungen : ■ des †berlastschutzes
	X X		■ des Kurzschlu§schutzes
E23909		Transparente Schutzabdeckung der Vigi-Block-Einstellungen	VerŠnderung der Erdschlu§schutz- einstellungen
E23910		Zwischenklemmen- abdeckung des Vigi-Blocks	■ Ausschalten der Erdschlu§schutz- funktion
	The state of the s		■ Zugang zu den HauptstromanschlŸssen (Schutz gegen direktes BerŸhren)
E23911	Ž.	Befestigungsschraube der Klemmenabdeckung	Zugang zu den StromanschlŸssen (Schutz gegen direktes BerŸhren)

### **Mechanische Verriegelung**

Verhindert, da§ sich zwei Schalter gleichzeitig in der EIN-Stellung befinden.


Funktion	mittels
Verriegelung von 2 Leistungsschaltern mit Kipphebelantrieb	Mechanischer Doppelverriegelung
Verriegelung von 2 Leistungsschaltern	Mechanischer Verriegelung
mit <b>Drehantrieb</b>	2 Schlšsser (1 SchlŸssel)

### **Einsatz und Betrieb**

Umgebungsbedingungen	44
Inbetriebnahme und Betrieb	46
Fehlerdiagnose	48
Praktische Hinweise	49

### Umgebungsbedingungen

#### Umgebungstemperatur



#### **Betrieb**

### Umgebungstemperaturen zwischen $-25^{\circ}$ C und +40 $^{\circ}$ C :

Die angegebenen Leistungsdaten werden garantiert, wenn die Lufttemperatur in unmittelbarer NŠhe des Compact NS-Leistungsschalters innerhalb dieses Bereiches liegt.

### Umgebungstemperaturen zwischen +40°C und +70°C :

Tragen Sie mit den in der technischen Unterlagen angegebenen Reduzierungskoeffizienten Rechnung:

- Bei Leistungsschaltern mit thermomagnetischen Auslšsern wird der Auslšsestrom Ir temperaturabhŠngig reduziert (†berlastschutz),
- FŸr Leistungsschalter mit elektronischen Ausl\u00e4sern ist die maximal zul\u00e4ssige Einstellung des †berlastschutzes zu beachten.

### Umgebungstemperaturen über +70°C :


Verschiedene Systeme Išsen den Leistungsschalter aus, als Schutz vor den Auswirkungen einer †bertemperatur. Daraus folgt, da§ die BetriebskontinuitŠt der elektrischen Anlage nicht garantiert werden kann, wenn der Leistungsschalter bei Temperaturen Ÿber 70°C eingesetzt wird. In diesem Fall sollte durch Eigen- oder FremdbelŸftung dafŸr gesorgt werden, da§ die Temperatur im Schaltschrank die 70°C nicht Ÿbersteigt.

#### Lagerung und Inbetriebnahme

Original verpackte Compact NS-Leistungsschalter k\u00e4nnen bei Temperaturen zwischen -55\u00acC und +85\u00acC gelagert werden.

Die Inbetriebnahme sollte bei normalen Umgebungstemperaturen erfolgen (siehe oben). In AusnahmefŠllen kann sie auch bei Temperaturen zwischen Đ35°C und Đ25°C durchgefŸhrt werden.

#### Besondere Umgebungsbedingungen




Die Compact NS-Leistungsschalter garantieren die angegebenen Leistungsdaten bei Einsatz unter normalen Klimabedingungen. Sie haben die in den folgenden Normen definierten Tests ohne Leistungsreduzierungen bestanden:

- IEC 68-2-2: Trockene WŠrme +85°C,
- IEC 68-2-1: Trockene KŠlte Đ55°C,
- IEC 68-2-30: Temperatur und Luftfeuchte (Temperatur + 55°C, relative Luftfeuchtigkeit 95 %),
- CE 68-2-11: Salznebel.

Compact NS-Leistungsschalter sind fŸr den Betrieb unter industriellen Einsatzbedingungen gemЧ IEC 947 (Verschmutzungsgrad ≤3) ausgelegt.

Es wird jedoch empfohlen, den Leistungsschalter in einem belŸfteten und relativ staubdichten Schaltschrank einzusetzen.

#### **Vibrationen**




Compact NS-Leistungsschalter entsprechen den Anforderungen an mechanische oder elektromagnetische Vibrationsfestigkeit gemЧ folgender Normen:

- IEC 68-2-6
- Veritas NI122E,
- Lloyd's Register of Shipping,
- JIS 8370.

†bermЧige Vibrationen kšnnen jedoch eine Fehlauslšsung des Schalters, das Lšsen von Verbindungen oder sogar den Bruch von GerŠteteilen verursachen.

#### Höhenlagen




Die Compact NS-Leistungsschalter gew
Shrleisten die angegebenen Leistungsdaten bei Einsatzh
shen bis 2000m.

†ber 2000m mu§ wegen abnehmender dielektrischen Festigkeit und geringerer KŸhlwirkung der Luft mit folgenden Korrekturfaktoren gerechnet werden:

Hšhe (m)	≤ 2000	3000	4000	
Maximale Betriebsspannung (V)	690	600	480	
Bemessungsstrom (A) bei 40°C	In	0,96 x In	0,93 x In	

# Elektromagnetische Beeinflussung



Compact NS-Leistungsschalter mit einem elektronischen Ausl\u00e4ser und einem Vigi-Block sind gesch\u00e4tzt gegen:

- †berspannung durch elektromagnetische SchaltgerŠte,
- †berspannung durch atmosphŠrische Stšrungen, die im elektrischen Netz weitergeleitet werden (z.B. : Blitzeinschlag).
- hochfrequente Stšrungen (FunkgerŠte, Walkie-Talkies, Radaranlagen, usw ...),
- Entladungen statischer ElektrizitŠt, direkt durch die Bediener.

Sie haben die EMV-Pr\u00e4fungen der folgenden internationalen Normen bestanden :

- IEC 255-22-1 SchŠrfegrad 3 : □ 10 kV 1,2 / 50 µs †berspannungswelle,
- □ 2,5 kV 1 MHz gedŠmpfte Schwingungswelle,
- IEC 1000-4-2 SchŠrfegrad 4 : Entladung statischer ElektrizitŠt 15 kV,
- IEC 1000-4-3 SchŠrfegrad 3 : 10 V/m elektromagnetische Strahlungsfelder ,
- IEC 1000-4-4 SchŠrfegrad 4 : 4kV schnelle transiente Stšrgrš§en,
- IEC 1000-4-5 SchŠrfegrad 4:

  □ 4kV 1,2 / 50 µs Spannungswellen,

  □ 2 kA 8 / 20 µs Stromwellen,
- EN 50081-1 Klasse B : Leitungs- und Strahlungsemissionen in Schaltanlagen,
- IEC 947-2 Anhang F.

Diese Tests gewShrleisten:


- Betrieb ohne Fehlauslšsungen,
- †berlast-Auslšsezeiten.

## Inbetriebnahme und Betrieb

Vor Inbetriebnahme neuer Leistungsschalter oder nach einer längeren Stillegung	Eine allgemeine †berprŸfung kostet nur wenige Minuten. Sie verhindert aber Betriebsstšrungen aufgrund von Feh- lern oder FahrlŠssigkeit.	Bei allen Überprüfungen mu Schaltanlage abgeschaltet s geteilten Schaltanlagen geni Spannungsfreiheit des jewei gänglichen Teils.		et sei genüg	ein. Bei ügt eine			
		Α	В	С	D	Е	F	G
	Vor Inbetriebnahme	•	•	•	•	•	•	•
	Periodisch Ÿber die gesamte Lebensdauer							
	Nach Wartungsarbeit an der Schaltanlage Periodisch wShrend einer lSngeren Stillegung		_		-			•
	Nach einer lŠngeren Stillegung	(1)	-	(2)	-	_	-	_
	A Elektrische †berprŸfungen B Inspektion der Schaltanlage C Übereinstimmung mit dem Schaltplan D Montage des GerŠtes - Zustand der AnschlŸsse E Zustand des Zubehšrs	F N G E und	Betriel I des ' m Falle en der S	anisch b der ( Vigi-B	elektro locks. Sngerer llage.	onisch n Stilleg	ung ode	uslšser er €nder- nlage.
Elektrische Überprüfungen	†berprÿfungen der Isolation und der dielektrischen Festigkeit werden vor Lieferung der Schaltanlage durchgefÿhrt. Sie unterliegen den einschlSgigen Vorschriften und dÿrfen nur von hierzu ausgebildetem Fachpersonal durchgefÿhrt werden.							
Inspektion der Schaltanlage	Die Leistungsschalter sind in einer sauberen, staubfreien Umgebung zu installieren. Alle nicht mehr benštigten Werkzeuge und Materialien (Kabel, Splitter, Metallpartikel, uswÉ) sind nach der Installation zu entfernen.							
Übereinstimmung mit dem Schaltplan	Die †bereinstimmung der GerŠte mit dem Schaltplan ŸberprŸfen:  □ Bemessungsdaten und Schaltvermšgen gemЧ Leistungsschild,  □ Typ und Grš§e der Auslšser,  □ Vorhandensein zusŠtzlicher Funktionen (Differenzstrom-Auslšser Vigi-Block, Motorantrieb, Drehantrieb, Zubehšr, Melde- und Me§module),	☐ Schutzeinstellungen (†berlast, Kurschlu§, Erdschlu§), ☐ Abgangsseitige Stromkreiskennzeichung auf der GerŠtefrontseite, ☐ FŸr Vigicompact-Schalter: sicherstellen, da§ die Zwischenklemmenabdeckung installiert ist, sonst ist der Differenzstromschutz nicht aktiv.			nn- te, her- en- st der			
Montage des Gerätes - Zustand der Anschlüsse und des Zubehörs	Den <b>Einbau des Gerätes</b> in der Schalt- anlage und die StromanschlŸsse Ÿber- prŸfen.	Sicherstellen, da§ die <b>Zubehörteile</b> ordnungsgemЧ auf den GerŠten installiert sind:  □ Drehantrieb und Motorantrieb, □ Zubehšr (Klemmenabdeckungen, TŸrausschnittblenden, etcÉ), □ Anschlu§ der Hilfsstromkreise.			jen,			
Mechanischer Betrieb	Den mechanischen Betrieb der GerŠte ŸberprŸfen : □ffnen der Kontakte, □ Schlie§en der Kontakte, □ Testauslšsung mit der Auslšsetaste "push-to-trip".							
Betrieb der elektronischen Auslöser und des Vigi-Blocks	Den <b>elektronischen Auslöser</b> mittels eines TestgerŠtes oder Testkoffers ŸberprŸfen (siehe Seite 13).	fror Die Aus	ntseitig ser Te slšsun	Blöck gen Te est ge g des §falle.	est-Ta wŠhrl	ste Ÿl eistet	berpr\ die	fen.

#### Nach einer Auslösung


#### mit Kipphebelantrieb




#### Ausgelöst-Anzeige

Die Auslšsung wird auf der GerŠtefrontseite angezeigt :

#### mit Drehantrieb



#### mit Motorantrieb



#### Ursache der Auslösung

Der Leistungsschalter darf NIE rückgestellt werden, bevor die Ursache der Auslösung identifiziert und behoben ist.

Es gibt verschiedene Ursachen:


■ Je nach Ausstattung des Leistungsschalters, kšnnen bestimmte Hilfsschalter (SD, SDE, SDV,É) oder LED-Anzeigen auf der Leistungsschalterfrontseite die Identifizierung der Aus-Išsungsursache erleichtern. (siehe Tabelle Seite ??),

■ Je nach Ursache der Auslšsung sind vor der Wiederinbetriebnahme der Anlage bestimmte Vorsichtsma§nahmen zu beachten. Es betrifft hier die †berprŸfung der Isolation und der dielektrischen Festigkeit eines Teiles oder der gesamten Anlage. Die †berprŸfungen dŸrfen nur von Fachkundigem Personal durchgefŸhrt werden.


#### Rückstellung des Schalters

Befindet sich der Leistungsschatler in der "Ausgelšst"-Stellung, mu§ er zuerst zur RŸckstellung in die AUS-Stellung (O/OFF) und erst danach in die EIN-Stellung (ON) gebracht werden.

#### Kipphebelantrieb



#### **Drehantrieb**



### Motorantrieb

Siehe Vorgehen auf Seite ??.

## **Fehlerdiagnose**

Die nachfolgende Tabelle enthŠlt nicht alle mšglichen Fehlerursachen. Sie erleichtert jedoch die Fehlerdiagnose und bietet geeignete AbhilfevorschlŠge.

Sollten Sie das Problem nicht Išsen kšnnen, wenden Sie sich bitte an die Service-Abteilung von Merlin Gerin.

Problem	Anzeige	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Wiederholte Auslösur	ng		
	SD SDE "Alarm" am elektron. Auslšser	■ Schutzeinstellungen sind nicht korrekt oder geeignet.	Bemessungsstrom des Versorgungsnetzes ŸberprŸfen und den richtigen Wert ein stellen. Einstellung des †berlastschutzes Ÿber- prŸfen.
	SD	■ Versorgungsspannung des Unterspannungs- ausläsers MN ist zu niedrig oder gro§en Schwankungen unterworfen.	Wert der Spannungsversorgung Ÿber- prŸfen und anpassen.  (DC-Netze unterliegen bei Lastzuschalt- ung gro§en Spannungsschwankungen. SpannungseinbrŸche kšnnen das Aus- lšsen des Schalters durch den MN- Auslšser bewirken).
	SD	■ Unbeabsichtigte Spannungsversorgung des Arbeitsstromauslšsers MX.	Ursache herausfinden und beheben.
	SD SDE	■ Umgebungstemperatur zu hoch.	Raum oder GerŠt belŸften.
	SD	■ Vigi-Block-Einstellungen inkorrekt.	
	SDE SDV	■ Isolationsfehler.	Isolation des Stromkreises ŸberprŸfen.
Die Hauptkontakte scl	hließen nicht		
Handbetrieb	SD SDE	■ Versorgungsnetzfehler.	Fehler identifizieren und beheben.
	SD	■ Arbeitsstromauslšser MX liegt an Spannung.	Ursache herausfinden und beheben.
		■ Keine Spannungsversorgung des Unterspannungsauslšsers MN.	Spannungsversorgung Ÿber die Klemmen und AnschlŸsse ŸberprŸfen.
	OF	■ Verriegelung des Leistungsschalters.	Installationsplan und Verriegelungssystem (mechanisch oder elektrisch) der 2 Leistungsschalter ŸberprŸfen.
Motorantrieb	OF	■ Einschaltbefehl nicht aktiv.	<ul> <li>AUTO-Stellung des Schalters Ÿber- prŸfen.</li> <li>Spannungsversorgung des Motorantriebs, des Motors und der Steuerstromkreise Ÿber- prŸfen.</li> </ul>
	SDE SD	■ Die Auslšsung erfolgt aufgrund eines elektrischen Fehlers.	■ Fehler identifizieren und beheben. ■ Federkraftspeicher von Hand spannen.

### **Praktische Hinweise**


## Leistungsfähigkeit auf Dauer

# Konstruktionsbedingt benötigen die Compact NS-Leistungsschalter keine Wartung.

Es sollte jedoch darauf geachtet werden, da§ die GerŠte unter den im Katalog angegebenen Betriebsbedingungen eingesetzt werden:

- elektrische und mechanische Bedingungen,
- Umbegungsbedingungen. (siehe Seite 44 und 45).

#### **Erhöhte Sicherheit**




Folgendes Zubehšr ist erhŠltlich:

- Lange oder kurze Klemmenabdeckungen, die Schutzart IP 403 gewŠhrleisten,
- plombierbare Abdeckung der Schutzeinstellungen (thermomagnetische Auslšser),
- flexible Phasentrenner sichern die Isolierung im Bereich der StromanschlŸsse,
- Kipphebelblende, die Schutzart IP435 gew
  Shrleistet.

Bei Schaltern in Stecktechnik kann der Stecksockel ausgerŸstet werden mit :


■ Shutter, die den Zugang zu spannungsfÿhrenden Teilen verhindern (Schutzart IP40).

#### Mehr Bedienungskomfort



- eine komplette Baureihe **elektrischer Meldeschalter** (OF, SD, SDE, SDV)
- Spannungsmelder an den KlemmenanschlŸssen,
- Strommeßmodul mit integriertem Amperemeter oder externer Anzeige der Me§werte,
- Bezeichnungsschilder (siehe Telemecanique Katalog Typ. AB1),
- Alarmanzeige (standardmЧig an GerŠten mit elektronischen Auslšsern).
- Meldeoptionen fŸr den elektronischen Auslšser STR53UE (siehe Seite 12),
- **Dialpact-Module** fŸr Melde-, Me§und Steuerungsfunktionen.

### **Ästhetisches Design**



■ gro§e Auswahl an **Türausschnitt-blenden**, fŸr unterschiedliche Schutzarten (IP) fŸr GerŠte fŸr Festeinbau, in Steck- oder Einschubtechnik, Motorantrieb und Drehantrieb.

### Notizen

### Notizen